

## WestWood 800 Drain-Mat



### Kurzbeschreibung

Die Drainagematte WestWood 800 ist speziell für den Einsatz im WestWood Drainagesystem vorgesehen. Die Matte wird mittels eines speziellen Fliesenklebers auf den Untergrund geklebt.

Bitte beachten Sie dazu die Verlegerichtlinie WestWood Drainagesystem. Auf die Matte wird das Wecryl Balkonabdichtungssystem appliziert.

|  |  |
|--|--|
| <b>Material</b>                                  | Polyethylenfolie, gefüllt mit gebundenem Sand, beidseitig vlieskaschiert   |
| <b>Eigenschaften</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Farbe: hellgrau</li><li>- Oberseite bedruckt</li><li>- leicht zu verlegen</li></ul>  |
| <b>Einsatzbereiche</b>                           | Als Drainage- und Entkopplungsmatte im WestWood Drainagesystem.  |
| <b>Abmessungen</b>                               | Länge: 5 m<br>Breite: 1 m<br>Dicke: ca. 3 mm   |
| <b>Gewicht</b>                                   | ca. 10 kg / Stk.<br>ca. 2 kg/m <sup>2</sup>  |
| <b>Lagerung</b>                                  | Die Produkte in der Originalverpackung kühl, trocken und frostfrei lagern.   |
| <b>Gefahrenhinweis und Sicherheitsratschläge</b> | Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.  |
| <b>Allgemeiner Hinweis</b>                       | <p>Die vorstehenden Informationen, insbesondere jene zur Anwendung der Produkte, beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen.</p> <p>Die verschiedenartigsten Anforderungen und Bedingungen am Objekt machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Gültigkeit hat nur das Dokument in seiner neuesten Fassung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.</p> |

Stand: 09.02.2022