



Informazioni sul prodotto

WestWood® 800 Drain-Mat



Descrizione breve

Il tappetino di drenaggio WestWood® 800 è concepito appositamente per l'uso con il sistema di drenaggio WestWood®. Il collegamento con il sottofondo ha luogo tramite incollaggio per mezzo di una colla speciale per piastrelle. Consultare la Direttiva di posa del sistema di drenaggio WestWood®. Sul tappetino viene applicato il sistema di impermeabilizzazione per balconi Wecryl.

Materiale	Film di polietilene, riempito di sabbia legata, rivestito su ambi i lati con tessuto non tessuto
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">- Colore: grigio chiaro- Lato superiore stampato- Posa semplice
Campi di applicazione	Drenaggio e disaccoppiamento nel sistema di drenaggio WestWood®.
Dimensioni	Lunghezza: 5 m Larghezza: 1 m Spessore: ca. 3 mm
Peso	ca. 10 kg / unità ca. 2 kg/m ²
Magazzinaggio	Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, nella confezione originale.
Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza	Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Avvertenza generale	<p>Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza.</p> <p>In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.</p>

Ultimo aggiornamento: 01/02/2022